



Adapter für/Adaptors for/Adaptateurs pour

Louise 2007 →

Alle Marta Modelle mit Postmount Zange,
All Marta models with Postmount caliper
Tous modèles Marta avec étrier Postmount

JulieHP 2009 →



Adapter Nr. Adaptor Adaptateur	Scheibendurchmesser mm/Anbau/Bremse Rotor diameter mm/installation/brake Diamètre disque mm/montage/frein	Bestellnummer order code référence
N°. 5	203/Int. Standard 6" VR/Front/AV	0722 321
N°. 6	180/Postmount 6" VR/Front/AV	0722 322
N°. 7	203/Postmount 6" VR/Front/AV	0722 323
N°. 8	203/Rockshox Boxxer	0722 324
N°. 9	203/Int. Standard HR/Rear/ARR	0722 325
N°. 10	180/Int. Standard HR/Rear/ARR	0722 424
N°. 11	160/Int. Standard 6" VR/Front/AV 203/Int. Standard 8" Fox 40 180/Int. Standard 6" VR/Front/AV (Julie 2005-2008) 160/Int. Standard HR/Rear/ARR (Julie 2005-2008)	0722 425
N°. 12	180/Int. Standard 6" VR/Front/AV 180/Int. Standard HR/Rear/ARR (Julie 2005-2008) 160/Int. Standard 6 HR/Rear/ARR	0722 426
N°. 14J	210/Int. Standard 6" VR/Front/AV (Julie 2005-2008) 190/Int. Standard HR/Rear/ARR (Julie 2005-2008)	0722 453
N°. 15J	210/Postmount 6" VR/Front/AV (Julie 2005-2008)	0722 454
N°. 26	203/Postmount 7" MAGURA Thor	0724 131
Direktanbau Direct mount Montage direct	203/Postmount 8" VR/Front/AV (MAGURA Wotan, Manitou, Travis) 180/Postmount 7" VR/Front/AV (MAGURA Thor) 160/Postmount 6" VR/Front/AV 180/Postmount 6" VR/Front/AV (Julie 2005-2008)	



Wichtiger Hinweis!

Stellen Sie **IMMER** sicher, dass die Befestigungsschrauben mindestens 8 mm Einschraubtiefe vorweisen, das entspricht ca. 8 Umdrehungen! Wenn dies nicht der Fall ist, sind längere Schrauben zu verwenden, die eine Festigkeit von mindestens 8.8 aufweisen müssen und durch Loctite mittelfest zu sichern sind!

WARNING!

Always make sure, that the fixing bolts are screwed in to a depth of at least 8 mm. This corresponds to around 8 full turns! Should this not be the case, longer bolts, with a minimum hardness of 8.8 should be used and secured using blue Loctite.

DANGER!

Assurez-vous **TOUJOURS** que les vis de fixation soient en prise avec les filets d'au moins 8 mm, cela signifie environ 8 tours! Si ce n'est pas le cas, utilisez des vis plus longues, qui doivent indiquer une résistance d'au moins 8.8 et qui doivent être freinés avec de la Loctite moyenne (bleue).